

Инструкция по применению манометрический коллектор BC-1N Becool

Преимущества:

- Корпуса и рукоятки вентиля манометрических коллекторов Becool изготовлены из высокопрочного анодированного алюминия;
- Вентили коллекторов Becool шарового типа с прочными тефлоновыми прокладками;
- Рабочее давление корпусов коллекторов 55 бар;
- Упаковка корпусов манометрических коллекторов изготовлена в фирменном стиле Becool.

Технические параметры.

Параметры	BC-1N
Количество вентиля	1
Количество рабочих присоединительных штуцеров	2
Резьба присоединительных штуцеров	M1/4" SAE
Смотровое стекло	отсутствует
Крючок для подвеса	в комплекте

Описание и применение.

Манометрический одновентильный коллектор BC-1N Becool предназначен для самостоятельного формирования манометрической станции под различные типы фреонов.

В корпусе коллектора BC-1N Becool имеется сквозное отверстие для манометра (мановакуумметра) с резьбой F1/8" NPT и глухое отверстие крепления крючка для подвешивания.

Рекомендации по использованию.

Запрещается использовать манометрические станции, сформированные на основе корпусов манометрических коллекторов BC-1N Becool для работы с агрессивными средами, парами нефтепродуктов и т.д.

Шланги к манометрической станции и холодильной системе подсоединять вручную, без использования инструментов.

При работе с манометрическими станциями сформированными на основе корпусов манометрических коллекторов BC-1N Becool необходимо:

- Визуально контролировать отсутствие утечки хладагентов на соединениях штуцер шланг, в шаровых ventилях, манометр (мановакуумметр) - корпус коллектора, в случае обнаружения утечки необходимо прекратить работу и восстановить герметичность неисправного элемента.
- Следить за заправочными шлангами и предотвращать возможность их повреждения.

По окончании работы отсоедините шланги от штуцеров, протрите их от возможных загрязнений куском чистой хлопчатобумажной ткани, сверните и уложите в предназначенное для этого место хранения.

Протрите куском чистой хлопчатобумажной ткани корпус коллектора с манометрами и уложите станцию в место хранения.



*Информация в инструкции от производителя Becool